



SEDUM PLAZA

INSTALLATIE LICHTGEWICHT GROENDAK

Deze aanleginstructie is geschikt voor daken met een maximale dakhelling van 10 graden.

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

- Let op de veiligheidseisen om te werken op hoogte (bijv. dakrandbeveiliging, valbescherming, veiligheidshelmen.)
- Maak een realistische planning ten aanzien van transport, personeel, verticaal transport en/of ander materiaal.
- Wijs een locatie aan waar de pallets met sedumtrays direct na het lossen tijdelijk geplaatst kunnen worden.
- Controleer de mogelijkheid om het groendak direct na installatie te verzadigen met water.

BIJ AANKOMST VAN DE SEDUMTRAYS


- Zet de pallets met vegetatiematten zoveel mogelijk in de schaduw.
- Houd met het uitrollen van de vegetatiematten rekening met de weersomstandigheden. Bij warm weer is een snelle verwerking een vereiste.
- Verdeel - afhankelijk van de toegestane maximale dakbelasting - de materialen over het dakoppervlak.



STAP 1 | schoonmaken


Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen.

Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is.



STAP 2 | wortelwerende folie aanbrengen (optioneel)

Als de dakbedekking niet wortelwerend is, is het noodzakelijk om een wortelwerende folie toe te passen. Breng de wortelwerende folie aan in de richting van de pijl. Bedek ook de opstaande dakrand en zorg dat de folie goed op elkaar aansluit door een overlap van 50 cm.



STAP 3 | drainagelaag aanbrengen

Rol de drainagebanen haaks uit over de wortelwerend folie (zie richting van de pijl). Indien nodig, bereid het op maat snijden van de drainage voor op de grond of neem maatregelen om veilig te snijden. Snij nooit direct op de dakbedekking.




STAP 4 | scheidingsprofiel aanleggen

Het scheidingsprofiel dient als scheiding tussen het groendak en de grindstrook. Plaats het profiel op minimaal 20 tot 30 cm van de dakrand, met de voet aan de zijde van de grindstrook.



STAP 5 | grind aanbrengen

Breng een bolrooster of inspectieput aan over de aanwezige hemelwaterafvoer(en) voordat de grindlaag wordt aangebracht. Stort het grind tussen het scheidingsprofiel en de dakrand. De grindlaag kan aangevuld worden tot gelijke hoogte van het scheidingsprofiel.



STAP 6 | substraatrol aanbrengen

Rol de substraatrol haaks uit over de drainagebanen (zie richting van de pijl). Zorg dat de substraatbanen zonder overlap goed op elkaar aansluiten.


Tip bij droge weersomstandigheden: verzadig de substraatrol volledig met water voordat de vegetatiematten worden geïnstalleerd.



STAP 7 | vegetatiematten aanbrengen

Rol de vegetatiematten haaks uit over de substraatrol (zie richting van de pijl). Start met het uiteinde van de vegetatiemat bovenop. Rol het uiteinde van de mat voorzichtig terug en zorg dat deze op de juiste positie ligt aan het begin van de baan. Indien nodig, knip de mat aan het eind van de baan met een schaar of stanleymes op maat. Snij nooit direct op de dakbedekking.


Zorg dat de vegetatiematten zonder overlap goed op elkaar aansluiten. Eventuele kale plekken kunnen opgevuld worden met reststukken van de vegetatiemat.



STAP 8 | irrigeren

Bewater direct na aanleg de vegetatiematten totdat de substraatrol volledig waterverzadigd is.

Dit is noodzakelijk voor de doorwatering van de vegetatiematten in de onderliggende substraatlaag. Bewater het groendak regelmatig wanneer het dak wordt aangelegd in een droge periode.



STAP 9 | onderhoud en bemesting

Het onderhoud- en bemestingsadvies voor een sedumdak kan worden opgevraagd via info@sedumplaza.com.

Of download het document 'Onderhoudsadvies sedumdak' via de website.